

## Cisco SPA112

Ta fram Cisco SPA112 telefonadapter och koppla in den blåa nätverkskabeln i det blåa uttaget i adaptern och den andra änden av kabeln i eran router eller modem.

Den ska sitta i ett LAN uttag som kan vara gula eller numrerade, den ska inte kopplas in i WAN uttaget.

Koppla in strömkabeln i strömuttaget och ta sedan kabeln som går från eran telefon och koppla in den i telefonadaptern i uttaget märkt Phone 1.

Det ska då vara en telefonkabel mellan Phone 1 som går vidare till telefonen.

När allt är korrekt inkopplat så ska det lysa tre stycken lampor totalt och det kan ta upp till 5 minuter innan den kommer igång helt.

*Not: Tryck aldrig in RESET-knappen. Gör ni detta så kommer eran telefoni att sluta fungera direkt och vi kommer behöva skicka ut en ny adapter till er. Ni kan komma att sitta utan telefoni i ca två till tre dagar.*

*Denna adaptern ska inte ersätta erat modem*

